

重要**【LPガス機器取り扱い注意事項】**

下記のような場所でのガス機器の使用は火災やガス漏れの原因となり大変危険です。絶対にお止めください。

- 1 火器引火物(ガソリン、灯油、ガス、ライター)などが近くにある場所
- 2 換気の悪い場所(閉め切った部屋では使用しない。必ず窓を開けるか換気扇を回すようにする)
- 3 足元の不安定な場所

※調理中は、煮こぼれやガスホースの踏みつけ、吹き込み風、その他不慮の出来事で、火が消えガス漏れを起こすことがあります

折りたたみテーブルとガス機器の組み合わせについて

- 折りたたみテーブルは奥行の広いもの(60cm)と狭いもの(45cm)があります。奥行の狭いテーブルに大きなガス機器を置くことは不安定で大変危険です。



折りたたみテーブルの脚は
確実にロックを掛けてご利用下さい。

- 折りたたみテーブル(幅180cm×奥行45cm)
(たこ焼き器、焼き鳥器、二重バーナーコンロ、フライヤー小)



- 折りたたみテーブル(幅180cm×奥行60cm)
(おでん鍋、クレープ焼き器、お好み焼き器、たい焼き器、今川焼き器、フライヤー大)

**×危険な持ち方**

ガス器具の移動は必ずガスの元栓を開けてからおこなってください。
また、下図のような持ち方をすると器具の接続部分がゆるみ
ガス漏れの可能性があります。大変危険です。



- テーブルを焦がさないように遮熱板等の断熱材を下に敷いてください。
- 焼き鳥器はたれ除け金具(山形になっている板状金具)をバーナー部分にセットしてから着火して下さい。たれ除け金具を使用しない場合、バーナー部にたれ、油が入り、動作不良の原因となります。

下記URLまたはQRコードで
マニュアルが確認できます！



<https://teachme.jp/r/gakusai>

【商品に関するお問合せ】

TEL:03-6893-1873

学園祭チームへ

(営業時間:平日9:00~18:00)

休業日:土日祝